



**AVO** *valve, s. r. o.*

## **Правила безопасности**

**для монтажа, эксплуатации и  
содержания фланцевых фильтров**



1. Необходимо внимательно прочитать все правила безопасности, в противном случае все гарантии производителя недействительны. Все работы в ходе монтажа, эксплуатации или демонтажа клапана должны осуществляться квалифицированным и обученным персоналом. Производитель готов ответить на возникшие вопросы – см. контактные данные.



2. Арматуру можно использовать только в случае, если параметры давления и температуры носителя отвечают типовым данным для указанного вида фильтра.



3. Необходимо обеспечить, чтобы материал составных частей фильтров, приходящих в соприкосновение с транспортируемым носителем, отвечал данному носителю.



4. До проведения демонтажа фильтра из трубопровода или до удаления шлама сливной пробкой необходимо избавиться от трубопровода давления или выпустить его!



5. До установки фильтра необходимо обеспечить, чтобы внутреннее пространство осталось чистым, без механических нечистот (окалина, шлак и т.д.).

## Прочая информация

Данные инструкции, остальные упомянутые документы и прочую информацию – также на других языках – можно найти на [www.abovalve.com](http://www.abovalve.com) или по адресу:

ООО «ABO valve»  
Далимилова 54б  
783 35 Оломоуц - Хомоутов  
Чешская Республика

Тел. 00420 585 223 955  
Факс 00420 585 223 984  
[abovalve@abovalve.com](mailto:abovalve@abovalve.com)  
[www.abovalve.com](http://www.abovalve.com)

Дата последнего контроля: 31. 8. 2010