



**AVO** *valve, s. r. o.*

## **Правила безопасности**

**для монтажа, эксплуатации и  
технического обслуживания ножевых  
задвижек серии 200 и 300**



1. Необходимо внимательно прочитать все правила безопасности, в противном случае все гарантии производителя недействительны. Все работы в ходе монтажа, эксплуатации или демонтажа клапана должны осуществляться квалифицированным и обученным персоналом. Производитель готов ответить на возникшие вопросы – см. контактные данные.



2. Арматуру можно использовать только в случае, если параметры давления и температуры среды соответствуют типовым данным для указанного вида арматуры.



3. Необходимо обеспечить, чтобы материал составных частей арматуры, приходящих в соприкосновение с транспортируемой средой, подходил для данной среды.



4. До проведения демонтажа арматуры с трубопровода необходимо снять давление на участках перед и за задвижкой! (Опасность неконтролируемой утечки жидкости).



5. При управлении арматурой запрещается использовать рычаги или любые другие приспособления, дающие возможность превысить управляющий крутящий момент.



6. До установки арматуры необходимо обеспечить, чтобы фланцы и внутренняя поверхность трубопровода остались без окалины, шлака и т.д.

## Прочая информация

Данные инструкции, остальные упомянутые документы и прочую информацию – также на других языках – можно найти на [www.abovalve.com](http://www.abovalve.com) или по адресу:

ООО «ABO valve»  
Dalimilova 54b  
783 35 Olomouc - Chomoutov  
Czech Republic

Тел. 00420 585 223 955  
Факс 00420 585 223 984  
[abovalve@abovalve.com](mailto:abovalve@abovalve.com)  
[www.abovalve.com](http://www.abovalve.com)

Дата последнего контроля: 31. 8. 2010